SI NAVODILA ZA UPORABO

GASTROBACK® Design Eismaschine Advanced Control

(Številka modela: 42900)

📌 **VSEBINA**

1. Varnostna navodila
2. Opis naprave
3. Tehnične specifikacije
4. Upravljanje naprave
5. Čiščenje in vzdrževanje
6. Reševanje težav
7. Odlaganje naprave
8. Servis in podpora

🔒 1. VARNOSTNA NAVODILA

- Napravo naj upravljajo samo usposobljene osebe.
- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen – pripravo sladoleda.
- Ne potapljajte ohišja naprave v vodo.
- Redno preverjajte električni kabel in vtikač – če sta poškodovana, ju mora zamenjati strokovnjak.
- Otroci naj ne uporabljajo naprave.
- V primeru nepravilnega delovanja se obrnite na pooblaščen servis.

🧊 2. OPIS NAPRAVE

Gastroback Design Eismaschine Advanced Control je profesionalna naprava za pripravo sladoleda, s pametnim nadzorom in digitalnim zaslonom.

Lastnosti:

- Zaslon na dotik
- WiFi / Bluetooth / Ethernet povezljivost
- Napredni nadzor nad programi
- Avtomatski in ročni načini delovanja
- Možnost personalizacije (barva ohišja – RAL barvna lestvica)

⚙️ 3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Napetost: 220–240 V / 50 Hz
- Moč: 180 W
- Kapaciteta: približno 2 litra
- Hladilno sredstvo: R134a
- Teža: približno 14 kg
- Ohišje: nerjaveče jeklo

▶️ 4. UPRAVLJANJE NAPRAVE

Vklop naprave:

1. Priključite napravo v električno omrežje.
2. Na zaslonu se prikaže začetni meni.
3. Izberite program: **avtomatski**, **ročni** ali **prednastavljeni recepti**.

Priprava sladoleda:

1. Vstavite sestavine v posodo.
2. Zaprite pokrov.
3. Izberite želeni program in pritisnite »Start«.
4. Naprava samodejno hladi in meša.

Med delovanjem:

- Zaslon prikazuje preostali čas in temperaturo.
- Lahko preklapljate med načini ali spreminjate parametre ročno.

🧼 5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem izklopite napravo iz elektrike.
- Odstranljive dele operite ročno s toplo vodo in blagim detergentom.
- Zunanjost očistite z vlažno krpo.
- Ne uporabljajte agresivnih čistil ali jeklene volne.

🛠️ 6. REŠEVANJE TEŽAV

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprava se ne vklopi	Ni priključena	Preverite napajanje
Ne hladi	Pokrov ni pravilno zaprt	Zaprite pokrov
Glasno delovanje	Notranji deli niso poravnani	Preverite sestavne dele
Nepravilna konsistenca	Napačne sestavine	Uporabite priporočene recepte

♻️ 7. ODLAGANJE NAPRAVE

- Naprave ne zavrzite med gospodinjske odpadke.
- Odnesite jo v zbirni center za elektronske naprave.
- Embalažo reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi.

🛠️ 8. SERVIS IN PODPORA

- Tehnična pomoč: info@gastroback.de
- Telefonska številka: +49 (0)4165 / 2225-0
- Več informacij in registracija izdelka: www.gastroback.de

GASTROBACK®

PODATKI KUPCA

Ime in priimek:

Ulica:

Poštna številka in kraj:

Datum nakupa :

Datum izročitve blaga:

*garancija velja skupaj z računom

Servis:
TV servis Doler
Tomaž Doler s.p.
Šolska ulica 3
3313 Polzela
TEL: 03 5720 610 / GSM: 041 338 585

Prijavo okvare / napake izdelka oddate na spodnji e-mail naslov oz. izdelek prinesete na prevzemno mesto:

Aliansa d.o.o.
Gotovlje 31a
3310 Žalec
SLOVENIJA
reklamacije@aliansa.si

tel.: 03 713 34 59

Garancijski pogoji
Spoštovani kupec!

Garancijska doba traja 2 leti in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.
Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se lahko podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 1 leto po preteku garancijske dobe.

Proizvajalec: Gastroback GmbH

Uvoznik za SLO: Aliansa d.o.o.
Gotovlje 31 3310 Žalec, SLOVENIJA

Žig in podpis prodajalca: