NAVODILA ZA UPORABO – RADIOURA TREVI EC 883BL



OPIS KONTROLNIH FUNKCIJ:





MODE – izbira

UP – gor

DOWN – dol

DC 5V – napajalni vhod

OPOMBE ZA UPORABNIKA Dolgotrajno poslušanje pri visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Izogibajte se postavitvi izdelka v bližini magnetnih polj, v bližini virov toplote, kot so grelniki in peči, v zelo vlažnih prostorih, kot so kopalnice, bazeni itd., na zelo prašnih mestih, na mestih, izpostavljenih močnim vibracijam. Napravo postavite tako, da bo vedno dovolj prostora za prosto kroženje zraka(vsaj 5 cm).Ne blokirajte zračnih odprtin. Če v napravo pride tekočina, jo takoj iztaknite iz vtičnice in jo odnesite v najbližji pooblaščeni servis TREVI. Pred vklopom vedno preverite, če je napajalni kabel in pravilno nameščen. Na aparat ne postavljajte nobenega vira ognja, kot npr. prižgane sveče.Shranite si uporabniški priročnik za reševanje morebitnih nejasnosti .

SKRB IN VZDRŽEVANJE: Za čiščenje priporočamo mehko, rahlo vlažno krpo.Izogibajte se topilom in agresivnim sredstvom.

OPOZORILO: Dobra izdelava aparata zagotavlja pravilno dolgotrajno delovanje. Če pa se pojavijo nevšečnosti, se posvetujte z najbližjim pooblaščenim servisom Trevi. Trevi sledi politiki nenehnih raziskav in razvoja, za to imajo lahko proizvodi različne lastnosti kot tu opisano.

NAMESTITEV : napajalni vtič vstavite v vtičnico na zadnji strani enote. Napajalnik priključite v električno vtičnico 230V ~ 50 / 60Hz

ANTI BLACK-OUT BATERIJA Za delovanje ure in ohranitve časa in alarma v času kratkotrajne prekinitve napetosti vsatavite tri baterije tip 1,5 V "AAA" v predel za baterije na dnu aparata. Svetujeno vam da baterije zamenjate vsakih 6 mesecev. Če naprava v času izpada električne energije pokaže napačen čas zamenjajte 1,5 V baterije.

NASTAVITEV ČASA 1. Pritisnite in držite gumb MODE, da vstopite v način nastavitve ure. 2. S tipkama GOR in DOL nastavite 12 / 24H prikaz, ure in minute v zaporedju. Pritisnite gumb MODE, da se premaknete med nastavitvami. Po nastavitvi ure počakajte nekaj sekund, da se vrnete v normalno delovanje.

NASTAVITEV IN AKTIVACIJA ALARMA 1. Dvakrat se pritisnite tipko MODE, da vstopite v način alarma (AL je prikazan na zaslonu). Na tej točki dalj časa pritisnite tipko MODE, da vklopite alarm nastavitveni način. 2. S tipkama GOR in DOL nastavite ure in minute alarma. Pritisnite gumb MODE, da se premaknete med nastavitvami. Ponastavite alarm, počakajte nekaj sekund, da se vrnete v normalno delovanje.

FUNKCIJA DREMEŽ IN DEAKTIVACIJA ALARMA 1. Za vklop / izklop alarma se dotaknite tipke DOL (znak AL na zaslonu). 2. Med zvokom alarma pritisnite tipko DOL, da za trenutek ustavite alarm (DREMEŽ). Po 5 minutah se bo alarm znova aktiviral. 3. Med zvonenjem alarma pritisnite tipko MODE, da trajno ustavite alarm. Alarm bo v ozadju še naprej aktiven in se bo vklopil 24 ur pozneje.Brez kakršnega koli posredovanja se alarm vključi po 2 minutah.

PRIKAZ TEMPERATURE dotaknite se tipke MODE, da prikažete sobno temperaturo. Med ogledom temperature pritisnite tipko GOR, da preklopite med stopinjami Celzija in stopinjami Fahrenheita.

FUNKCIJA DIMMER (NASTAVITEV SVETLOSTI ZASLONA) svetlost zaslona je mogoče prilagoditi na 3 ravni (visoka, srednja,nizka).Med prikazom ure se dotaknite tipke GOR, da spremenite svetlost zaslona.

FUNKCIJA NOČNEGA NAČINA S to funkcijo je mogoče nastaviti samodejno zatemnitev ponoči. Ob določenem času (privzeto od 18:00 do 6:00) se svetlost ponoči zmanjša in nato se čez dan vrne v normalno stanje. Če želite aktivirati to funkcijo, se trikrat dotaknite tipke MODE in nato s tipko DOL, dokler se na zaslonu ne prikaže beseda ON (aktivno) ali OFF (neaktivno). Za nastavitev drugačnega časa od tovarniško nastavljenega z dolgim pritiskom tipko na tipko MODE prilagodite uro nočnega načina s tipkama GOR in DOL.

TEHNIČNE LASTNOSTI: Napajanje: 5V/ 1A, napajalnik 100-240V ~ 50 / 60Hz, baterije: 3x AAA 4,5V (niso priložene), poraba: 5W

TREVI sledi politiki nenehnih raziskav in razvoja. Izdelki imajo lahko drugačne značilnosti od navedenih.

BELAPLUS d.o.o.