Navodila za uporabo

SI: Indukcijska plošča



MODEL: FS-IC314T

EAN: 871125218286

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven,
The Netherlands

FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

[SI] NAVODILA ZA UPORABO

- Prosimo, da pred uporabo naprave natančno preberete priročnik za uporabo in ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.

POMEMBNI VAROVALNI UKREPI
Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

1. Preberite vsa navodila.
2. Ne dotikajte se vročih površin. Dotaknite se samo ročaja ali gumba.
3. Za zaščito pred električnim udarom ne potapljajte kabla, vtičev ali glavne enote v vodo ali katero koli drugo tekočino.
4. Potreben je natančen nadzor, kadar katero koli napravo uporabljajo otroci ali v njeni bližini.
5. Ko aparata ne uporabljate in pred čiščenjem, ga izključite iz električne vtičnice. Pred pritrjevanjem ali odstranjevanjem delov počakajte, da se naprava ohladi.
6. Ne uporabljajte nobene naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali če je naprava okvarjena ali kakor koli poškodovana. Napravo vrnite najbližjemu pooblaščenemu servisu na pregled, popravilo ali nastavitev.
7. Uporaba dodatkov, ki jih proizvajalec aparata ne priporoča, lahko povzroči poškodbe.
8. Ne uporabljajte na prostem.
9. Kabel naj ne visi čez rob mize ali delovne površine ali se dotika vročih površin.
10. Naprave ne postavljajte na ali blizu vročega plinskega ali električnega gorilnika ali v segreto pečico.
11. Pri premikanju naprave, ki vsebuje vroče olje ali druge vroče tekočine, morate biti izjemno previdni.
12. Kabel vedno najprej priključite na napravo, nato pa v električno vtičnico. Če želite izključiti napravo, obrnite kateri koli gumb na "izklop", nato izvlecite vtič iz stenske električne vtičnice.
13. Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za predvideno uporabo.
14. Ne kuhajte na poškodovanem kuhalniku. Če je štedilnik poškodovan, lahko čistilna raztopina ali razlitja prodrejo vanj in povzročijo nevarnost električnega udara.

15. Pri čiščenju štedilnika bodite previdni. Če uporabljate mokro gobo ali krpo za brisanje razlitja na vročem kuhalnem mestu, bodite previdni, da preprečite opekline zaradi pare. Nekatera čistila lahko proizvajajo škodljive hlape, če jih nanesete na vročo površino.
16. Na kuhalno ploščo ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice ali pokrovke, saj se lahko segrejejo.
17. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim poučeni o varni uporabi naprave in razumejo vključene nevarnosti.
18. a) Zagotoviti je treba kratek napajalni kabel, da se zmanjšajo tveganja, povezana z daljšimi kabli, kot sta zapletanje in spotikanje.
b) Na voljo so daljši podaljški, ki se lahko uporabljajo, če ste pri njihovi uporabi previdni.
c) Če uporabljate dolg podaljšek:
1) označena električna moč podaljška mora biti vsaj tako velika kot električna moč aparata;
2) daljši kabel mora biti nameščen tako, da se ne bo zlepil z delovne površine ali mize, kar bi povzročilo tveganje, da bi ga potegnili otroci ali da bi se nenamerno spotaknili.

SHRANITE TA NAVODILA

OPOMBA:
Ta aparat ima polariziran vtič (eno rezilo je širše od drugega). Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara je ta vtič predviden za enosmerno prileganje v polarizirano električno vtičnico. Če se vtič ne prilega popolnoma v električno vtičnico, obrnite vtič. Če še vedno ne ustreza, se obrnite na usposobljenega električarja. Na noben način ne spreminjajte vtiča.

Tehnični podatki:

Model:	FS-IC314T
Nazivna napetost:	220-240V~50/60Hz
Moč:	2000W

Konfiguracija izdelka:





Nadzorna plošča:
Navodila za uporabo:

1. Napajalni vtič priključite na varen vir napajanja. Enota bo oddala pisk; LED zaslon bo pokazal 'C', kar pomeni, da je aparat priključen na vir napajanja.
2. Na stekleno ploščo postavite posodo, primerno za indukcijo.
3. Pritisnite gumb za vklop/izklop, ki bo zasvetil; LED zaslon bo pokazal "ON" in naprava bo prešla v stanje pripravljenosti.

Načini:

I. Način kuhanja

Pritisnite funkcijski gumb  Indikator funkcije "hot pot" bo zasveti in LED zaslon bo pokazal '1600', kar pomeni, da je za način kuhanja izbrana funkcija 'hot pot' in da je delovna moč 1600 W. Indikatorska lučka funkcije se bo z vsakim pritiskom premaknila v desno. Ko se štedilnik zažene, se izberejo privzete nastavitve funkcij, kot je opisano spodaj:

Funkcije	**Privzeti najdaljši delovni čas**	**Privzeta temperatura/ moč**	**Nastavljivo območje temperature / moči /**	**LED zaslonska plošča**	
				Indikator delovanja	**Temperatura / moč**
Voda	20 min	2000W	Moč ni nastavljiva	Voda	Moč (W)
Juha	90 min	2000W	Začne se pri 2000 W; moč se bo postopoma zmanjševala. Moč ni nastavljiva	Juha	Moč (W)
Para	25 min	1600W	Začne se pri 1600 W; po 10 minutah preide na 1000 W za preostali čas. Moč ni nastavljiva	Para	Moč (W)
Praženje	240 min	180℃	60 ℃–240 ℃ v korakih po 20 ℃	Praženje	Temperatura (℃)
Vroči lonec	240 min	1600W	200W–2000W v korakih po 200W	Juha	Moč (W)

Za funkciji "S.Fry" in "Hot Pot" lahko pritisnete gumb "+" ali "-", da prilagodite temperaturo/moč, kot je opisano v zgornji tabeli.

II. Mlečni način
V stanju pripravljenosti ali pri izbranem drugem načinu pritisnite gumb "mleko". Indikator bo zasvetil in LED zaslon bo pokazal "60C", kar pomeni, da je delovna temperatura privzeta vrednost načina "mleko" 60 ° C. Naprava se bo samodejno izklopila po 15 minutah, če ne boste dobili drugih navodil za uporabo.

Če želite preklicati ta način, pritisnite gumb za preklop v drug način ali pritisnite gumb za vklop/izklop za popolno zaustavitev
naprava deluje.

III. Ohranite topel način
V stanju pripravljenosti ali pri izbranem drugem načinu pritisnite gumb za ohranjanje toplote. Indikator bo zasvetil in na LED-zaslonu bo prikazano "80C", kar pomeni, da je delovna temperatura privzeta vrednost 80°C za način "ohranjanje toplote". Naprava se bo samodejno izklopila po 2 urah, če ne boste dobili drugih navodil za uporabo.

Za preklic tega načina pritisnite gumb za preklop v drug način ali pritisnite gumb za vklop/izklop za popolno zaustavitev delovanja naprave.

IV. Način časovnika
Uporabnik lahko nastavi čas kuhanja, ko je izbrana določena funkcija kuhanja. Pritisnite gumb "Timer"; indikator 'Timer' bo zasvetil. Na zaslonu bo prikazan privzeti čas "30", uporabnik pa lahko nato pritisne gumb "+" ali "-", da nastavi želeni čas; gumbi prilagajajo čas v korakih po 1 minuto. Če pritisnete in držite gumb "+" ali "-", se bodo minute prilagajale v korakih po 10 minut. Čas lahko nastavite na vrednost med 1 minuto in 240 minutami. Po nastavitvi časa lahko uporabnik enkrat pritisne gumb 'Timer' za potrditev ali preprosto počaka, da zaslon preneha utripati. Ko zaslišite pisk, bo naprava ob koncu odštevanja samodejno prenehala delovati in prešla v stanje pripravljenosti. Če želite preklicati to vedenje, lahko uporabnik bodisi pritisne gumb za vklop/izklop, da se vrne v stanje pripravljenosti, ali pa pritisne in zadrži gumb »Časovnik«, da nadaljuje z delovanjem pri enaki moči ali temperaturi.

V. Način otroške ključavnice

Če želite otrokom preprečiti, da bi pomotoma vklopili štedilnik ali spremenili nastavitve kuhanja, za nekaj sekund pritisnite gumb "Child Lock". Zasvetil bo indikator 'Child Lock' in štedilnik se ne bo več odzival na stopnjo moči, temperaturo ali spremembe časovnika. Gumb ‘Child Lock’ lahko pritisnete, ko štedilnik deluje ali ko je izklopljen.
Ko je otroška ključavnica vklopljena, bo deloval edini gumb za vklop/izklop. Če želite preklicati otroško ključavnico, pridržite gumb "Child Lock" vsaj 3 sekunde. Lučka bo ugasnila in otroška ključavnica bo preklicana.

Izbira kuhinjske posode

1 Potreben material in oblika:

- ✧ Ponve/lonci z ravnim dnom in premerom dna od 12 do 26 cm iz jekla, litega železa, emajliranega železa ali nerjavečega jekla.
- ✧ Uporabite potrebno posodo za kuhanje. Ne poskušajte uporabljati druge vrste posode (zlasti lonce na pritisk).

Železna posoda za peskanje

Magnetna posoda iz nerjavečega železa



Lonec iz nerjavečega jekla

Magnetna posoda iz nerjavečega jekla

Magnetna posoda iz nerjavečega železa

2 Upoštevajte spodnje zahteve glede uporabe kuhinjske posode.

- ✧ Vsaka uporabljena posoda/lonec mora biti primerna za indukcijski kuhalnik.
- ✧ Ponev/lonec je treba po nakupu preizkusiti, da ugotovite, ali obstajajo kakšni nenavadni pojavi.
- ✧ Ko kupujete ponev/lonec, se prepričajte, da je raven in ima pokrov z zračnikom.

Vzdrževanje in vsakodnevna nega

1. Pred čiščenjem naprave izvlecite napajalni vtič iz vtičnice. Naprave ne čistite, dokler se njena površina ne ohladi.
   2. Steklena plošča, zaslon in ohišje:

① Mehka krpa za manjše madeže.
② Maščobo ali umazanijo pobrišite s čisto, vlažno krpo in nevtralnim detergentom.

3. Ko ventilator deluje, se na zračniku nabereta prah in umazanija; redno čistite s krtačo ali vatirano palčko.
4. Da bi se izognili poškodbam naprave, ne pozabite, da je ne umivate neposredno z vodo.
5. Za zaščito indukcijskega štedilnika se prepričajte, da je med vtičem in vtičnico dober stik pred uporabo naprave.
6. Med delovanjem ne vlecite za napajalni kabel. Če želite podaljšati življenjsko dobo naprave, pritisnite gumb za vklop/izklop, preden izvlečete vtič iz vtičnice.
7. Prav tako boste podaljšali življenjsko dobo naprave, če počakate, da ventilator ohladi ploščo in preneha delovati, preden napravo izklopite.
8. Ko naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo izključite iz električnega omrežja in jo shranite.
9. Nekateri modeli imajo strukturno zasnovo, ki ščiti pred ščurki, po potrebi pa lahko skupaj z aparatom shranite tudi nekaj podobnega naftalinu, da odvrnete ščurke.

Kakršno koli servisiranje mora opraviti pooblaščeni serviser.

Odpravljanje težav in zdravljenje
Če med delovanjem naprave pride do kakršne koli napake, preverite naslednjo tabelo, preden pokličete servis. Spodaj je nekaj pogostih napak in ustreznih pregledov, ki jih je treba izvesti.

EO	Uporabljena ni bila posoda ali nezdružljiva posoda	Na aparat postavite primerno ponev/ lonec.
E1	Odprt tokokrog/kratek stik senzorja IGBT	Za preverjanje in popravilo se obrnite na servisni center
E2	Pregrevanje IGBT	Za preverjanje in popravilo se obrnite na servisni center
E3	Prenapetost (270V)	Preverite napajanje in počakajte, da se neobičajno napajanje vrne v normalno stanje
E4	Prenapetost (90V)	Preverite napajanje in počakajte, da se neobičajno napajanje vrne v normalno stanje

E5	Odprt tokokrog/kratek stik senzorja zgornje plošče	Počakajte nekaj minut, da se enota ohladi, in preverite lonec
E6	Zgornja plošča se pregreje	Za preverjanje in popravilo se obrnite na servisni center

Če zgornji ukrepi/ukrepi ne odpravijo težave, nemudoma odklopite aparat in se obrnite na servisni center za pregled in popravilo, pri čemer si zabeležite kodo napake, da jo lahko prijavite podjetju Service Center Ltd. Da se izognete nevarnostim in poškodbam aparata, ne razstavljajte in ne poskušajte popraviti sami.

Električne in elektronske naprave/informacije za zasebna gospodinjstva
Direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi vsebuje veliko zahtev za ravnanje z električno in elektronsko opremo. Tukaj so zbrani najpomembnejši.

1. Ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme Električna in elektronska oprema, ki je postala odpadek, se imenuje odpadna električna in elektronska oprema (OEEO). Lastniki OEEO morajo le-to zbirati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. OEEO ne sodi med gospodinjske odpadke, temveč v posebne sisteme zbiranja in vračanja.

2. Baterije, akumulatorji in svetilke
Lastniki OEEO morajo le-to predati v popolnem stanju. Lastniki OEEO pa morajo stare baterije in akumulatorje, ki niso priloženi OEEO, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti, ločiti od OEEO, ne da bi jo uničili, preden jo oddajo na zbirno mesto.

3. Načini vračila OEEO
Lastniki OEEO iz zasebnih gospodinjstev jo lahko brezplačno oddajo na za to določenih zbirnih mestih javnih komunalcev ali na prevzemnih mestih, ki jih vzpostavijo proizvajalci ali distributerji v skladu z Direktivo 2012/19/EU.

4. Obvestilo o varstvu zasebnosti
OEEO pogosto vsebuje občutljive osebne podatke. To še posebej velja za naprave informacijske in telekomunikacijske tehnologije, kot so računalniki in pametni telefoni. V vašem interesu upoštevajte, da je vsak končni uporabnik odgovoren za izbris podatkov na OEEO, preden jo zavrže.

5. Potencialni vpliv na okolje
OEEO vsebuje snovi, ki lahko negativno vplivajo na okolje in zdravje ljudi, če njihovo zbiranje, predaja, ponovna uporaba ali materialna predelava ne poteka v skladu z veljavno zakonodajo.

6. Vaša vloga pri ravnanju z odpadki OEEO
Z izpolnjevanjem teh obveznosti in predvsem z izpolnjevanjem obveznosti ločenega zbiranja OEEO, ne odlaganja skupaj z nesortiranimi komunalnimi odpadki in oddaje na zbirnih mestih, kot končni uporabnik prispevate k ponovni uporabi in materialni predelavi OEEO. .

7. Pomen simbola prečrtanega smetnjaka
Prečrtan smetnjak, ki je redno viden na električnih in elektronskih napravah, označuje, da je treba zadevno napravo po koncu njene življenjske dobe zbirati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

