




HR

UPUTSVO ZA UPORABU

Sadržaj:

- Ložište x1
- Ploča za pripremu hrane x1
- Ladica za pepeo x1
- Rešetka za pepeo x1
- Osnova x1

Korak 1: Umetnite ladicu za pepeo

Korak 2: Namjestite ložište na osnovu

Korak 3: Postavite rešetku za pepeo, ploču za pripremu hrane i ostale dodatke (kupuju se posebno)

UPOZORENJA – OPREZ!

- Ovaj proizvod je namijenjen SAMO ZA VANJSKU UPORABU. NE KORISTITI u zatvorenom prostoru.
- UVIJEK držite djecu i ljubimce na sigurnoj udaljenosti od roštilja u uporabi.
- NIKADA ne ostavljajte goruću vatru bez nadzora.
- OPASNOST od trovanja ugljičnim monoksidom – NIKADA ne palite ovaj proizvod, ne koristite ga niti hladite u zatvorenim prostorima
- NE KORISTITI ovaj proizvod u šatoru, prikolici, podrumu, potkrovlju ili brodu ili bilo kojem drugom zatvorenom prostoru!
- NE KORISTITI ispod nadstrešnica, suncobrana ili sjenica.

- **OPASNOST OD POŽARA** – Vaš roštilj razvija visoke temperature dok je u uporabi.
- **OPREZ** – NE KORISTITI benzin, izbjeljivač, tekućinu za upaljače, alkohol ili druge slične kemikalije za paljenje ili ponovno zapaljivanje. Koristite samo upaljače u skladu s EN1860-3.
- Preporučuje se korištenje drvenog uglja u svom roštilju. On gori duže i proizvodi manje pepela koji može ograničiti protok zraka.
- NE KORISTITI kameni ugalj u ovom proizvodu.
- NE KORISTITI ovaj proizvod na zapaljivim površinama kao što su suha trava, drveće, lišće ili dekorativna kora.
- Osigurajte da je roštilj smješten najmanje 2 metra od zapaljivih predmeta.
- **PAŽNJA:** Ovaj proizvod će postati jako vruć, ne pomičite ga za vrijeme pečenja.
- **UVIJEK KORISTITI** rukavice otporne na toplinu.
- Prije pomicanja ili skladištenja ostavite vaš roštilj da se potpuno hladi.

SLO

NAVODILA ZA UPORABO

Vsebina:

- Ognjišče x1
- Rešetka za žar x4
- Podpora za mrežo x1
- Nogice x4
- Vijaki x4

1. korak: Nogice povežite s kuriščem
2. korak: Namestite oporo mreže
3. korak: Postavite ploščo za pripravo hrane in druge dodatke (kupujejo se posebej)

OPOZORILA - POZOR!

- Ta izdelek je **SAMO ZA UPORABO NA PROSTEM**. NE UPORABLJAJTE v zaprtih prostorih.
- Otroci in hišni ljubljenci naj bodo **VEDNO** na varni razdalji od žara v uporabi.
- **NIKOLI** ne puščajte gorečega ognja brez nadzora.
- **NEVARNOST** zastrupitve z ogljikovim monoksidom - tega izdelka **NIKOLI** ne prižigajte, uporabljajte ali hladite v zaprtih prostorih
- NE uporabljajte tega izdelka v šotoru, prikolici, kleti, podstrešju ali čolnu ali katerem koli drugem zaprtem prostoru!
- NE UPORABLJAJTE pod nadstreški, senčniki ali tendami.
- **NEVARNOST POŽARA** – Vaš žar med uporabo razvije visoke temperature.
- **POZOR** – NE UPORABLJAJTE bencina, belila, tekočine za vžigalnike, alkohola ali drugih podobnih kemikalij za prižiganje ali ponovno prižiganje. Uporabljajte samo vžigalnike, ki ustrezajo EN1860-3.
- Za žar je priporočljivo uporabljati oglje. Gori dlje in proizvaja manj pepela, ki lahko omejuje pretok zraka.
- V tem izdelku NE uporabljajte premoga.
- Izdelka NE uporabljajte na vnetljivih površinah, kot so suha trava, drevesa, listi ali okrasno lubje.
- Zagotovite, da je žar nameščen vsaj 2 metra stran od vnetljivih predmetov.
- **POZOR:** Izdelek se bo zelo segrel, med peko ga ne premikajte.
- **VEDNO UPORABLJAJTE** rokavice, odporne na vročino.
- Pred premikanjem ali shranjevanjem počakajte, da se žar popolnoma ohladi.