
NAVODILA ZA UPORABO – PRENOSNI ZVOČNIK TREVI XR 8A70

OPOZORILA IN OPOMBE O UPORABI • Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju. Predmete, napolnjene s tekočinami, kot so vaze, ne postavljajte na enoto. • Če v napravo prodrejo tekočine, takoj izključite napajalni kabel iz vtičnice in napravo odnesite do najbližje pooblaščeni servisni center TREVI. • Napravo ne hranite na naslednjih mestih: v bližini magnetnih polj; v bližini virov toplote (radiatorji, toplotni registri, neposredna sončna svetloba, itd.); blizu mokrišč (kopalnice, bazeni itd.); prašna območja; območjih z močnimi vibracijami. Poslušajte pri visoki glasnosti, lahko poškoduje vaš sluh. **NEGA IN VZDRŽEVANJE** Za čiščenje priporočamo uporabo mehke, rahlo vlažne krpe. Izogibajte se topilom oz. abrazivnim snovem. **POMEMBNO k**onstrukcija te naprave zagotavlja dolgo brezhibno delovanje. Vendar, če pride do težav, se posvetujte z najbližjim pooblaščenim servisnim centrom.

OPOZORILO ZA PRAVILNO UPORABO POLNJENJA BATERIJE Baterijo polnite pri temperaturi okolja med 5 °C in 35 °C., ne polnite dlje od predvidenega časa, da preprečite tveganje pregretja oz. eksplozije. Polnjenje baterije preko predvidenega časa ali daljšem obdobju nedejavnosti lahko skrajša življenjsko dobo baterije. Akumulatorska baterija se lahko obrabi in njena zmogljivost se zmanjšuje postopoma. Če želite podaljšati življenjsko dobo baterije, jo uporabite, ko bo popolnoma napolnjena do popolne izpraznitve, nato pa jo spet popolnoma napolnite, preden jo ponovno uporabite. Izogibajte se polnjenju baterije preko cele noči. **OPIS UKAZOV**

OPIS UKAZOV

1. gumb, kratek pritisk za zmanjšanje glasnosti. med predvajanjem glasbe za dolgo pritisnite za predvajanje prejšnje skladbe/prejšnje radijske postaje v načinu FM.
2. gumb, kratek pritisk za vklop ambientalne svetlobe, dolgo pritisnite za izklop ambientalne svetlobe.
3. Gumb M, kratek pritisk za izbiro načina: Bluetooth, FM, AUX, USB, TF kartico. Dolg pritisk za funkcijo TWS.
4. Indikator baterije.
5. gumb, kratek pritisk za predvajanje/pavzo in dolgo pritisnite za samodejno iskanje kanalov v načinu FM. Dolg pritisk v načinu bluetooth, za prekinitev povezave.
6. gumb, dolg pritisk za vklop/izklop.
7. Modra lučka, indikator delovanja.
8. Gumb +, kratek pritisk za povečanje glasnosti. Med predvajanjem glasbe dolgo pritisnite za predvajanje naslednje pesmi/naslednjega radijske postaje v načinu FM.
9. AUX avdio vhod.
10. USB vtičnica.
11. Reža za kartico TF.
12. Vhod za mikrofon.



POLNJENJE Zvočnik je treba napolniti, ko je izklopljen. 1. S priloženim kablom USB/Type-C povežite stran s Type-C na vtičnico (14) na zvočniku, drugi konec pa v vtičnico USB napajalnika (5V- 2A ni vključen); 2. Indikatorska lučka (13) bo svetila rdeče. Ko je polnjenje končano, postane zelena. **Opomba**: Ko je baterija skoraj prazna, bo naprava nekajkrat oddala glasovno obvestilo preden se samodejno izklopi. Naprava nima funkcije power bank, prepovedano je povezovanje drugih naprav prek vmesnika USB. **OSNOVNO DELOVANJE** Za vklop zvočnika pritisnite in držite gumb (6) 4 sekunde. Pritisnite gumb M (3), da izberete med: Bluetooth način, radijski način, način USB, če je v reži USB pomnilnik (10), bo naprava začela predvajati glasba samodejno, način kartice TF, če je v reži (11) prisoten pomnilnik kartice TF, se bo začela predvajati glasba samodejno. Za izklop zvočnika pritisnite in držite gumb (6) 2 sekundi. **PRILAGODITEV GLASNOSTI** Pritisnite gumb - (1) ali gumb + (8), da zmanjšate ali povečate glasnost. **DELOVANJE BLUETOOTH SEZNANJANJE NAPRAV** 1. Postavite zvočnik blizu naprave Bluetooth za seznanitev; 2. Vklopite zvočnik, če ni povezanih zunanjih pomnilnikov, bo naprava takoj prešela v način Bluetooth, sicer pritisnite tipko M (3), dokler ne zaslišite zvok obvestila in indikator (7) bo začel hitro utripati; 3. Sledite navodilom vaše naprave za iskanje zvočnika; 4. Poiščite in seznanite zvočnik z imenom »XR 8A70« in vnesite PIN »0000«, če je zahtevano; 5. Ko je seznanjanje končano, boste zaslišali potrditveni zvok in indikator (7) bo ostal moder. Zdaj je mogoče predvajati glasbene posnetke. Dolgo pritisnite gumb (5), da neposredno prekinete povezavo bluetooth. **Opombe:** Bluetooth zvočnik deluje samo s povezavo naenkrat, povezava se med normalnim delovanjem ne sme prekiniti. Če seznanjanje Bluetooth z zunanjimi napravami ne uspe, izbrišite drugo Bluetooth napravo na seznamu povezav, znova zaženite zvočnik Bluetooth in poiščite znova signal.

UKAZI NA VOLJO V NAČINU BLUETOOTH

PREDVAJANJE GLASBE Pritisnite in držite gumb - (1) ali + (8), da se premaknete na prejšnjo ali naslednjo skladbo; Pritisnite gumb (5) za premor, pritisnite ga znova za nadaljevanje predvajanja glasbe. **DELOVANJE TWS** (PRAV BREZŽIČNI STEREO) ta funkcija vam omogoča združitev 2 zvočnikov (kupite jih ločeno) za predvajanje stereo glasbe ; ta funkcija je na voljo samo v načinu Bluetooth z združljivimi napravami. 1. Izklopite funkcijo Bluetooth na telefonu ali drugi napravi Bluetooth; 2. Vklopite obe enoti XR 8A70 in izberite način Bluetooth; 3. Pritisnite in za nekaj sekund držite gumb M (3) na enem od zvočnikov (zaslišal se bo zvok TWS aktiviranja oz. seznanjanja) . Po nekaj sekundah bosta zvočnika biti seznanjena (slišal se bo potrditveni zvok); 4. Z napravo poiščite ime za seznanjanje »XR 8A70« in vnesite PIN »0000« po potrebi. Glasba je pripravljena za predvajanje na obeh enotah skupaj po seznanitvi. Če zvočnika ne povežeta, izklopite obe napravi in ponovite korake 1, 2 in 3. **TF CARD/ USB** 1. Vklopite zvočnik; 2. Vstavite kartico mikro SD v režo za kartico mikro SD (11), električni kontakti na kartici morajo biti obrnjeni navzgor. Vstavite pomnilnik USB v vtičnico USB (10). Začelo se bo samodejno predvajanje. 3. Pritisnite in držite gumb - (1) ali + (8), da se premaknete na prejšnjo ali naslednjo pesem; 4. Pritisnite gumb (5) za premor, znova pritisnite za nadaljevanje predvajanja. **AUX IN** 1. Vklopite zvočnik; 2. Zvočni kabel Jack/Jack priključite na priključek AUX (9), zaslišali boste zvočno obvestilo , drugi konec povežite na zunanjo napravo; 3. Začnite predvajanje z zunanje naprave. **RADIJSKI NAČIN** Če želite uporabljati zvočnik v radijskem načinu, morate priključiti priloženi kabel USB/Type-C tako da bo deloval kot antena. 1. Vklopite zvočnik; 2. Pritisnite gumb M (3), dokler ne vstopite v način Radio; 3. Pritisnite in držite gumb (5), da se prične samodejno iskanje radijskih postaj; 4. Pritisnite in držite gumb - (1) ali + (8), da preklopite na prejšnjo ali naslednjo radijsko postajo; 5. Pritisnite gumb (5), da utišate glasnost, pritisnite ga znova, da nadaljujete s predvajanjem radijske postaje. **LED OSVETLITEV** na kratko pritisnite gumb (2), da izberete/spremenite svetlobni učinek; dolgo pritisnite za izklop osvetlitve.

TEHNIČNE LASTNOSTI Akumulatorska baterija: notranja litijeva do 3,7 V, 3600 mAh, Moč: 5V 2A enosmerno, zvočna moč: 40W,največja moč prenosa Bluetooth: 0,8mW, frekvenca prenosa Bluetooth: 2,4 GHz, frekvenčni pas FM : 87,5 - 108Mhz, dimenzije: 368 x 139 x 182 mm, teža: 1748 gr. **INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN ODLAGANJU BATERIJ :** Opozorilo: postopek odstranjevanja in odlaganja je namenjeno tehničnemu osebju! Ne glede na vrsto baterije, ki je izrabljena, je nikoli ne odvrzite med gospodinjske odpadke, ogenj ali vodo. Vsak tip rabljene baterije je treba reciklirati ali odvreči na ustrezno mesto namenskih zbirnih mest. **Odstranitev baterije**: 1. Odstranite ročaj tako, da odvijete njegove vijake; 2. Odstranite pokrov nad zvočniki; 3. Odvijte vse vijake in ločite sprednji del ohišja od zadnjega. 4. Poiščite baterijo, odstranite njene sponke in jo zamenjajte z eno enakih specifikacij in zmogljivosti.

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Proizvajalec TREVI izjavlja, da tip radijska oprema XR 8A70 ustreza
Direktivi 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXR8A70.pdf

Navedeni simbol na opremi pomeni, da je potrebno odpad odlagati na ločenih zbirališčih, ter da se ne sme odlagati na mestnih smetiščih. Uporabnik mora ta odpadek odložiti na ločenih zbirališčih, ki jih zavaruje lokalna oblast oz. dostaviti pooblaščenem dobavitelju. Ločeno odlaganje tovrstnih odpadkov, reciklaža promovira proizvodnjo z recikliranimi surovinami i omejuje negativne efekte na okolico in zdravje. Nelegalno odlaganje tovrstnih proizvodov se lahko administrativno kaznuje.

Bela PLUS tehnika zabave