

- Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.
- Uporabljajte samo baterije priporočenega tipa in jih vedno vstavite v skladu z označeno polariteto (+/–).
- Ne mešajte različnih vrst baterij (alkalne, litijeve, polnilne) ali starih in novih baterij.
- Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali viri toplote.
- Baterij ne poskušajte odpirati, preluknjati, preoblikovati ali metati v ogenj – nevarnost eksplozije.
- Naprave, ki niso namenjene polnjenju baterij, ne uporabljajte za polnjenje.
- Če naprava uporablja polnilne baterije, uporabljajte samo ustrezen polnilnik in upoštevajte navodila proizvajalca.
- Naprave ne izpostavljajte vlagi ali vodi, razen če je izdelek označen kot vodoodporen.
- Če opazite segrevanje, uhajanje tekočine ali neprijeten vonj iz baterij, napravo takoj izključite in odstranite baterije.
- Iztekle ali poškodovane baterije odstranite previdno in se izogibajte stiku s kožo; v primeru stika predel sperite z veliko vode.
- Če izkrožena tekočina pride v oči ali usta, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije, da preprečite poškodbe zaradi iztekanja elektrolita.
- Baterije in napravo hranite izven dosega otrok.
- Gumbne baterije predstavljajo tveganje zadušitve in kemičnih opeklin – ob sumu zaužitja takoj poiščite nujno medicinsko pomoč.
- Ne poskušajte sami popravljati baterijskega predala ali notranjih električnih delov. V primeru poškodbe se obrnite na pooblaščen servis.
- Pred odstranitvijo ali reciklažo izdelka vedno odstranite baterije in jih odložite na za to predvidena zbirna mesta.
- Naprave naj ne uporabljajo otroci brez nadzora.
- Izdelka ne uporabljajte kot igrače.
- Kabel in napravo hranite izven dosega otrok.



OPOZORILO! Otrokom ne dovolite igre s folijo – nevarnost zadušitve!



Pravilno odstranjevanje izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

Oznaka na izdelku pomeni, da izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki. Odpadna oprema lahko škodljivo vpliva na okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne vsebnosti nevarnih snovi, zmesi in sestavnih delov. Mešanje e-odpadkov z drugimi odpadki ali njihovo nestrokovno razstavljanje lahko privede do sproščanja snovi, ki so škodljive za zdravje in okolje. Rabljeno napravo je treba dostaviti na zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Za podrobnejše informacije o tem, kje odlagati električne in elektronske odpadke, se mora uporabnik obrniti na zbirališče komunalnih odpadkov ali obrat za obdelavo odpadne opreme.