GRUNDIG

Jonizirajoči sušilnik za lase


Navodila za uporabo



SI


01M-GMS3160-1520-01

GRUNDIG



Grundig Intermedia GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
D-63263 Neu-Isenburg

www.grundig.com



INFORMACIJE

Skladnost z direktivo RoHS

Izdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z direktivo EU RoHS (2011/65/ EU).
Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, ki so navedeni v direktivi.

Podatki o embalaži

Embalaža izdelka je izdelana iz materiala, ki ga je mogoče reciklirati, v skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi predpisi. Embalažnega materiala ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Odnesite ga na zbirna mesta za embalažni material, ki so jih določile lokalne oblasti.

Tehnični podatki

Napajanje: 220 V - 240 V~, 50/60 Hz

Moč: 1950-2300 W

Varnostni razred za električni udar

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb.

INFORMACIJE

Čiščenje in vzdrževanje

- Izklopite napravo in izvlecite vtič G iz vtičnice.
- Pred čiščenjem pustite, da se naprava popolnoma ohladi. Naprava se lahko zelo segreje.

Opomba:

Pred uporabo aparata po čiščenju vse dele previdno posušite z mehko krpo ali papirnato brisačo.

Shranjevanje

- Če aparata ne nameravate uporabljati dlje časa, ga skrbno shranite.
- Prepričajte se, da je aparat izključen in da je popolnoma suh.
- Napajalnega kabla nikoli ne ovijajte okrog aparata.
- Aparat shranite na hladnem in suhem mestu.
- Aparat hranite izven dosega otrok.


Skladnost z direktivo OEEO in odstranjevanjem odpadnih izdelkov:

Izdelek je v skladu z direktivo EU OEEO (2012/19/EU). Izdelek vsebuje simbol za razvrstitev odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).



Ta naprava je izdelana iz visokokakovostnih delov in surovin, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in reciklirati. Izdelka po koncu življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Odnesite ga na zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Za informacije o teh zbirnih mestih se lahko obrnete na lokalno upravo. Vsako gospodinjstvo igra pomembno vlogo v prenovi in reciklaži stare naprave. Ustrezno odlaganje uporabljene naprave pomaga pri varstvu pred morebitnimi negativnimi vplivi na okoljevarstvo in zdravje človeka.





SI	NAVODILA	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

VARNOST

Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila! Upoštevajte vsa varnostna navodila, da se izognete poškodbam zaradi nepravilne uporabe!

Naprava je namenjena samo za domačo uporabo.

■ Priročnik z navodili shranite za prihodnjo uporabo. Če bi to napravo dali tretji osebi, je treba izročiti tudi ta priročnik z navodili.

■ Naprave nikoli ne uporabljajte in ne polnite v kadi, pod tušem ali nad umivalnikom, napolnjenim z vodo; prav tako ga ne smete uporabljati z mokrimi rokami.



■ Naprave ne potapljajte v vodo in tudi med čiščenjem preprečite stik z vodo.

Gumb za aktiviranje pametnega senzorja C

Ko je gumb aktiviran (Vklopljeno), je pametni senzor na voljo. Ko se dotaknete ročaja, se aparat samodejno vklopi, in ko aparat odložite, se izklopi. Ta možnost ni na voljo pri vseh modelih naprav. Ko je gumb deaktiviran (Izklopljeno), ta možnost ni na voljo.

Pretok hladnega zraka in turbo gumb D

- ❄: Izklopi pretok toplega zraka in omogoči pretok hladnega zraka

Turbo: Uporablja se za boljšo zmogljivost.

Izbira hitrosti F

- 0: Izklopljeno
- 1: nizka hitrost
- 2: visoka hitrost

Izbira **temperature** E

- : nizka temperatura
- : zmerna temperatura za nežno sušenje in oblikovanje
- : visoka temperatura za hitro sušenje

DELOVANJE NAPRAVE

Opomba

■ Preverite, ali omrežna napetost na tipski pločici na ročaju aparata ustreza vašemu lokalnemu omrežju.

■ Gumb za hladno pihanje prekine vroč zrak s tokom hladnega zraka. To vam omogoča, da pričesko bolje in trajneje fiksirate.

Pozor

■ Napajalnega kabla nikoli ne navijajte okrog aparata, saj ga s tem lahko poškodujete. Redno preverjajte napajalni kabel in napravo glede vidnih poškodb.

PREGLED

Spoštovani kupec,

Čestitamo vam za nakup vašega GRUNDIG jonizirajočeg sušilnika za lase HD 8080.

Prosimo pozorno preberite uporabniška navodila, da bi lahko dolgo uživali v Vašem GRUNDIG izdelku.

Odgovoren pristop!



GRUNDIG se osredotoča na pogodbeno urejene pravične pogoje dela, tako za svoje zaposlene kot za dobavitelje. Prav tako izjemno pozornost posvečamo surovinam z vsakoletnim zmanjševanjem količine plastičnega odpada za nekaj ton. Poleg tega je vsa naša dodatna oprema za posamezne izdelke na voljo 5 let od prenehanja prodaje.
Za prihodnost vredno življenja.
Grundig.

Kontrole in deli

Glejte sliko na strani 3.

A Ozek nastavek za usmerjanje zraka

B Snemljiva rešetka za dovod zraka,

C Gumb za aktiviranje pametnega senzorja
D Pretok hladnega zraka in turbo gumb

E Izbira temperature
F Izbira hitrosti
G Zanka za obešanje
H Vtič

Nastavki

I Difuzor
J Ozek nastavek za usmerjanje zraka

Difuzor I

Difuzor poveča volumen las in jih privzdigne pri koreninah.

Nastavitve

Vaša naprava ima naslednje nastavitve:

VARNOST

■ OPOZORILO: Naprave nikoli ne uporabljajte v kadi, pod tušem ali nad umivalnikom, napolnjenim z vodo.
■ Pred čiščenjem in vzdrževanjem aparat izključite iz vtičnice.
■ Če aparat uporabljate v kopalnici, je nujno, da po uporabi izvlečete vtič, saj lahko voda v bližini aparata še vedno predstavlja nevarnost, tudi če je aparat izklopljen.
■ Če še ni v uporabi, je za dodatno zaščito priporočljivo v električno vezje vaše kopalnice vgraditi zaščitno napravo (RCD) z nazivnim preostalim obratovalnim tokom, ki ne presega 30 mA. Za nasvet povprašajte svojega vodovodarja.
■ Med delovanjem aparata nikoli ne postavljajte na mehke blazine ali odeje.
■ Prepričajte se, da odprtine za dovod in izstop zraka med delovanjem niso pokrite.

- Naprava je opremljena s sistemom za zaščito pred pregrevanjem.
- Po uporabi napravo izključite iz vtičnice. Vtikača ne odklopite tako, da povlečete za kabel.
- Nikoli ne uporabljajte naprave, če je napajalni kabel vidno poškodovan.
- Napajalnega kabla nikoli ne navijajte okoli aparata, saj ga lahko to poškoduje. Redno preverjajte napajalni kabel in napravo glede vidnih poškodb.
- Naši gospodinjski aparati GRUNDIG izpolnjujejo veljavne varnostne standarde, zato jih morate v primeru poškodbe aparata ali napajalnega kabla popraviti ali zamenjati v servisnem centru, da se izognete nevarnostim. Napačna ali nekvalificirana popravila lahko povzročijo nevarnost in tveganje za uporabnika.
- Aparat vedno hranite izven dosega otrok.

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili pod nadzorom ali poučeni o varni uporabi aparata in razumejo vključene nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparat brez nadzora.
- Naprave v nobenem primeru ne razstavljajte. Za škodo, nastalo zaradi nepravilnega ravnanja, ne sprejemamo garancijskih zahtevkov.
- Za dosego popolnega rezultata je potreben topel zrak. Upoštevajte, da se lahko metalizirana krtača med dolgotrajno ali intenzivno uporabo zelo segreje. Da bi se izognili poškodbam, čas uporabe aparata prilagodite uporabljenemu pripomočku.